

ETNA
KIV264RVS 59CM
INDUCTIE KOOKPLAAT
A0034121



Vrijstaande inductiekookplaat, individuele sliders

ADVIESPRIJS: 488,01 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupe! / Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	72h x 590b x 520d
Bediening		Slider
Aantal kookzones		4
LV Type brander		Ronde zone
LV Wattage	W	120 - 1500
LA Type brander		Ronde zone
LA Wattage	W	150 - 2000
RA Type brander		Ronde zone
RA Wattage	W	150 - 2000
RV Type brander		Ronde zone
RV Wattage	W	120 - 1500
Afwerking		Afgerond
Glas		Ceranglas
Inbouw Hoogte	cm	7,2
Nismaten Breedte	Mm	590
Nismaten Diepte	Mm	520
Aansluitwaarde	W	3500
Voeding	V	220-240
Extra info		Aansluiting op aantal fasen: 1 Stekker meegeleverd/type stekker: Ja / YP-22 (schuko - rond met randaarde) Vrijstaand model ! Led display

Plug & Cook

De kookplaat wordt geleverd met een geaarde stekker voor aansluiting op een normaal geaard 230 V stopcontact. Super handig: je kan de kookplaat dus direct aansluiten en gebruiken.

Met deze 59cm vrijstaande inductie kookplaat haal je niet alleen gemak in huis (geleverd met stekker en een te sluiten op een normaal stopcontact), maar ook een kwaliteits kookplaat in een strak RVS-look design frame. Het vermogen is in te stellen op 10 standen inclusief boost en met de sliderbediening per zone biedt deze kookplaat optimaal gebruiksgemak!

Dankzij het Virtual Pan Support Design kun je precies zien waar je de pan moet plaatsen zodat je optimaal gebruik kunt maken van het vermogen de zone. Door veilige functies als de restwarmte indicatie, panherkenning, kookduurbegrenzing en kinderslot hoeft je je geen zorgen te maken. De restwarmte indicatie

betekent: je pan wordt warm tijdens het koken en geeft die warmte af aan de kookplaat. Deze functie geeft met een knipperende H aan wanneer een zone na het koken nog warm is. Met de boostfunctie kun je het vermogen van je inductie kookplaat tijdelijk verhogen met 20 tot 35%, om zo nog sneller water aan de kook te brengen. Ook is de kookplaat uitgerust met een timerfunctie: stel in hoe lang je pasta of groenten moeten koken en heb daar geen omkijken meer naar. Ten slotte biedt de kookplaat twee speciale functies die het koken nog makkelijker maken: een warmhoud- en een pauzefunctie. De warmhoudfunctie houdt de inhoud van de pan op een constante temperatuur van 70°C totdat het opgediend kan worden. Het eten behoudt hierdoor haar smaak en kan opgediend worden met de juiste temperatuur. De pauzefunctie biedt uitkomst op momenten dat je per ongeluk iets over laat koken of als er iemand aanbelt. Met 1 druk op de knop zet je de kookplaat op pauze.