



ETNA

KIF160ZT Inductiekookplaat, 4 zones waarvan 2 koppelbaar, Centrale bediening, Timer per zone, 59cm

INDUCTIE KOOKPLAAT

A0078312

Inductiekookplaat, 4 zones waarvan 2 koppelbaar, Centrale bediening, Timer per zone, 59cm

ADVIESPRIJS: 548,00 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	60h x 590b x 520d
Bediening		TFT+FullTouchControl
Aantal kookzones		4
LV Diameter	cm	18
LV Type brander		Ronde zone
LV Wattage	W	50 - 2000
Kookzone LV Extra Info		Linksvoor koppelbaar met Linksachter : 39 x 18
LA Diameter	cm	18
LA Type brander		Ronde zone
LA Wattage	W	50 - 2000
Kookzone LA Extra Info		Linksachter koppelbaar met Linksvoor : 39 x 18
RA Diameter	cm	18
RA Type brander		Ronde zone
RA Wattage	W	50 - 2000
Kookzone RA Extra Info		Inductie
RV Diameter	cm	18
RV Type brander		Ronde zone
RV Wattage	W	50 - 2000
Kookzone RV Extra Info		Inductie
Kleur		Zwart glas
Afwerking		Afgerond
Glas		Ceranglas
Inbouw Hoogte	cm	6
Nismaten Breedte	Mm	560

Nismaten Diepte	Mm	490
Aansluitwaarde	W	3500 7000
Extra info		Aansluiting op aantal fasen: 1 en 2 Flexibele kookzone(s): Ja Led display Pauzefunctie

Deze inductiekookplaat is 59 cm breed, heeft een centrale tiptoetsbediening en kent 10 kookstanden inclusief boost. De flexzone aan de linkerkant van de kookplaat geeft je de mogelijkheid om de twee zones los van elkaar te gebruiken of aan elkaar te koppelen. Ideaal voor het gebruik van bijvoorbeeld een grote grillplaat.

Speciale functies

De KIF160ZT is voorzien van Virtual Pan Support. U geniet van de minimalistische kookzone-aanduiding en kunt toch de pan optimaal positioneren voor het beste kookresultaat. Omdat de kookplaat is voorzien van vier kookzones, is het mogelijk om vier timers te gebruiken. Zo kun je de kooktijd van de verschillende pannen apart van elkaar beheren en wordt koken nog eenvoudiger. Aan de veiligheid is ook gedacht; de KIF160ZT heeft een restwarmte-indicator en een kinderslot.

Powermanagement voor 1- of 2-fase

Deze KIF160ZT is voorzien van powermanagement wat je de keuze geeft de kookplaat aan te sluiten op 2-fase voor optimaal vermogen of op 1-fase met een normale stekker als je nog geen 2-fase-aansluiting hebt en geen aanpassingen wilt doen aan je meterkast.