



HISENSE

**WFGE901439VMQ Essential, Inverter motor,
9kg, 1400rpm**

WASMACHINE

A0078401

Essential Wasmachine, Inverter motor, 9kg, 1400rpm

ADVIESPRIJS: 528,00 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupe!/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	850h x 600b x 610d
Energieklasse		A
Kleur		Wit/antraciet
Toeren	T	1400
Capaciteit	kg	9
Print		LED
Startuitstel (J/N)		Ja
Startuitstel	u	1 24
Resttijd aanduiding		Ja
Beveiliging		Overloopbeveiliging
Bediening		Draaiknop + touchbediening
Trommel		Wave drum
Trommelverlichting (J/N)		Nee
Laaddetectie		Ja
Schuimdetectie		Ja
Extra info		Stoomfunctie - Was toevoegen Kinderslot:

Allergie Steam verwijdert 99,9% van alle bacteriën, de meeste allergenen zoals huisstofmijt en huidschilfers van huisdieren, en vermindert kreukels drastisch. Stoom reinigt je wasgoed diep en strijkt de meeste kreukels en vouwen glad. Stoom verwijdert 99,9% van alle bacteriën. Minder kreukels, minder strijkwerk.

Deze nieuwe superhandige Quicker Wash-functie verkort elk programma in het menu. Zelfs het Power Wash programma, dat normaal 59 minuten duurt. Met de geactiveerde Quick Wash-functie duurt het maar 32 minuten. Bespaart tijd en geld en heeft geen invloed op de wasefficiëntie.

Deze extra functie verwijdert bacteriën uit je kleding en andere items en verfrist ze. Je kunt het op meerdere programma's gebruiken in combinatie met een speciaal desinfectiemiddel als onderdeel van een voorwasproces. Als je de hygiënevoorwas activeert, beheert een speciaal SuperHygiene-inzetstuk in het voorwascompartiment zorgvuldig de dosering van het desinfectiemiddel in de trommel, zodat de verdeling altijd optimaal is.

Speciaal programma voor babykleding

Dit programma is speciaal gemaakt voor babykleding, inclusief beddengoed, stoffen luiers en dekens. Het draait op een hogere temperatuur, gevolgd door meerdere spoelingen om zoveel mogelijk wasmiddel te verwijderen. Intensievere was.

PAUSE & ADD

Pauzeer wanneer nodig

Met deze zeer handige oplossing kun je het wasproces eenvoudig pauzeren en snel kleding aan je lading toevoegen of ongewenste items eruit verwijderen.

Dankzij het trommelreinigingsprogramma kun je de trommel nu reinigen met meer water, op hogere temperaturen en trommelrotatiesnelheden om echt uitstekende wasprestaties te garanderen. Uitstekende wasprestaties Ongerepte trommel Geen geurtjes, schimmel

Regelmatig gebruik van het trommelreinigingsprogramma met stoom voorkomt het ontstaan van geurtjes en schimmels, waardoor je wasmachine optimaal blijft presteren. Een hoge temperatuur en extra water verwijderen al het vuil, gevolgd door stoom die de klus afmaakt door het oppervlak grondig te reinigen. Door ervoor te zorgen dat de binnenkant van de wasmachine schoon is, blijft je kleding altijd fris en schoon. Altijd uitstekende wasprestaties