



Verminder de vrijgave van microplastic vezels in het afvoerwater van de wasmachine

Met een kleine inspanning van jou, helpt onze Microplastic Filter de hoeveelheid microplastic vezels die in het afvalwater terechtkomen bij het wassen van synthetische kleding te verminderen.

Microplastic Filter - compatibel met alle wasmachines van AEG/Electrolux/Zanussi (niet geschikt voor was/droogcombinaties)

Voordelen en specificaties

Vang tot 90% van de microplastic vezels >45 microns die vrijkomen uit synthetische

Wasmachines kunnen niet voorkomen dat er microplastic vezels vrijkomen als je synthetische kleding wast. Maar onze Microplastic Filter helpt voorkomen dat deze microplastic vezels, die vrijkomen van je synthetische kleding, in het afvalwater terechtkomen.



Moet veilig aan je muur worden gemonteerd.

Schroeven om de Microplastic Filter veilig aan de muur te monteren naast de wasmachine, zijn inbegrepen. Je hoeft geen stekker in het stopcontact te steken, deze wordt aangedreven door waterdruk.



Verstoort je wasroutine niet.

Wanneer de Microplastic Filter schoongemaakt moet worden, gaat het lampje branden. Als het lampje tijdens een wascyclus gaat branden, kan de cyclus worden voltooid en kan de Microplastic Filter voor de volgende wasbeurt worden gereinigd.*



Regelmatige reiniging zorgt ervoor dat het optimaal blijft presteren.

Bij regelmatig schoonmaken zal de Microplastic Filter optimaal blijven presteren totdat het tijd is om de cartridge te vervangen. Een schoonmaakborstel wordt gratis meegeleverd. Gooi de verzamelde microplastic vezels in de daarvoor bestemde afvalbak.

De Microplastic Filter bestaat uit ten minste 50% gerecycleerd materiaal.

Minstens 50% van al het plastic in de Microplastic Filter is afkomstig van gerecycleerde bronnen.

Technische specificaties

Merk	AEG
Model	A9WHMIC1
EAN-code	7332543822263
PNC Code	902 980 347
partCode	9029803476

