



Stil. Behoedzaam. Wassen

Doe de was met zo weinig mogelijk lawaai, trillingen of instabiliteit dankzij de trillingdempers voor wasmachines. De 4-delige, neutraal gekleurde set kan gemakkelijk bevestigd worden op de machine, en helpt de stabiliteit te verbeteren en het geluid van de machine te verminderen.

Trillingsdempers (4 per set). Een universeel en slim accessoire om het lawaai en de trillingen van uw wasmachine en droogtrommel te beperken. De uiterst platte dempers beschermen uw vloer tegen krassen en houden de apparaten stevig op hun plaats.

Voordelen en specificaties

Stil en stabiel. Trillingsdempers voor de wasmachine

De 4 trillingsdempers voor wasmachines kunnen eenvoudig op het toestel worden bevestigd, zodat de machine stabiel, veiliger en stiller kan worden gebruikt. De neutrale kleur zorgt ook voor een discrete bescherming van de vloer.

Technische specificaties

Merk	AEG
Model	A4WZPA02
EAN-code	7321423097440
Kleur	grijs
PNC Code	902 979 527
partCode	9029795276